Jednoduchý návod, jak získat data z programu

MaxComm verze 9, 10

do své vlastní aplikace

Úvod

Pokud chcete ze systému měření a regulace programu **MaxComm** získat nějaké údaje přímým přístupem do databáze, musí být program provozován v režimu se samostatně běžícím databázovým serverem (**MySQL** nebo **MariaDB**) a ne s vestavěným serverem (knihovna dll) – viz **konfigurace MaxComm**.

Databázový server může spravovat více databází, ale pro účely programu **MaxComm** se používá jedna databáze (název) a přistupuje se k ní pod jedním účtem (jméno + heslo). Tyto údaje zjistíte z konfigurace programu (obvykle: *"maxcomm", "maxcomm", "maxcomm"*). Pro svůj externí přístup k datům však tento účet nepoužívejte a později si **vytvořte vlastní účet**, případně o to požádejte správce databázového serveru.



Vytvoření přístupového účtu pro externí aplikaci

Na počítači, kde je instalován databázový server MySQL, spusťte program klienta MySQL:

Pro přihlášení použijte heslo pro účet "ROOT" – správce všech databází (*zadáno při instalaci*)...

Vytvořte nový přístupový účet k databázi s oprávněním SELECT:



CREATE USER 'myuser' IDENTIFIED BY 'mypassword';

Dále je třeba tomuto novému účtu přidělit oprávnění (minimálně SELECT) pro přístup ke všem nebo jen některým vybraným tabulkám:

GRANT SELECT ON maxcomm.* TO 'myuser';

Kde "maxcomm" je název databáze (může být jiný).

Pozn. Příkaz je třeba zakončit středníkem ";" a teprve poté stisknout klávesu <Enter>.

Nástroje pro přístup k databázi

Pokud nejste zvyklý na příkazovou řádku, použijte specializovaný program pro správu databázového serveru: **"MySQL Workbench**" nebo **"HeidiSQL**" (MariaDB). Ostatně tyto programy lze doporučit pro prozkoumání celé struktury databáze a odladění příkazů pro čtení dat.

MaxComm verze 10 má pro správu databáze integrován jednoduchý prohlížeč, kde lze i spouštět vlastní příkazy pro načtení dat, ale i jejich úpravu – POZOR!



Popis struktury databáze

Program **MaxComm** používá desítky různě složitých tabulek, ale pro jednoduché čtení uložených hodnot měření stačí znát jen několik z nich.

Asi nejdůležitější tabulka je "**projects**", kde se nachází seznam všech projektů. Projekt = jedno odběrné místo s jedním předávacím (fakturačním) měřením a řadou podružných měření. Unikátní klíč této tabulky je "**ID_project**". Dalšími užitečnými údaji jsou: "**description**" (název projektu) a "**ID_main_msr_active_import**", což je cizí klíč (ID_measure) do tabulky "**prj_measures**" a odkazuje na hlavní (předávací) měření projektu.

Všechna měření všech projektů jsou definována tabulkou "**prj_measures**". Každé měření je určeno unikátním klíčem "**ID_measure**" a cizím klíčem "**ID_project**".

Naměřené hodnoty spotřeby energie jsou uloženy ve dvou propojených tabulkách:

- "data_recs" … jeden řádek je tzv. záznam (record) jedné čtvrthodiny, což je základní časový interval ukládání dat. K tomuto záznamu jsou přidruženy hodnoty měření v druhé provázané tabulce:
- "data_measures" … na každém řádku se nachází jedna hodnota měření, což je množství energie za jednu čtvrthodinu. Cizí klíč "ID_measure" určuje, ke kterému měření hodnota patří a klíč "ID_datarec" určuje, ke kterému patří záznamu (čtvrthodině).

Zjednodušená struktura dat databáze programu MaxComm



Tabulka "data_measures_summary"

Pro rychlejší agregace dat za delší interval (měsíc, rok) slouží tabulka "**data_measures_summary**", kde se nachází již agregované (SUM, AVG, MAX, MIN) hodnoty měření za den.

Tabulky MyISAM nepodporují transakce

Program **MaxComm** používá pro tabulky starší ENGINE: "**MyISAM**", který **nepodporuje transakce**. Při přístupu je **blokována celá tabulka**, proto pozor, můžete omezit nebo zablokovat činnost funkce programu **MaxComm** nevhodně napsaným dotazem **SELECT**. Naopak při servisu databáze se může stát, že tabulky budou blokovány i několik hodin ze strany **MaxComm**.

Detailní pohled na strukturu tabulek

Příklad použití prohlížeče databáze v MaxComm 10 pro načtení struktury tabulky "projects":

🚻 Prohlížeč databáze				– 🗆 ×								
Tabulky	Příkaz	Skript										
project IC <u>N</u> ačíst obsah tabul IC <u>N</u> ačíst datové typy	lky v polí (sloupců) tabulky											
IC IC IC Načíst informace o IC Exportovat struktu description	v všech tabulkách ru všech tabulek do soubo 10_main_msr_re	EFAULT DEFAULT u	<pre>L AUTO_INCREMENT COMMENT ID projektu , 1' COMMENT 'Typ zarizeni', unsigned DEFAULT NULL COMMENT 'ID predavaciho mereni - cinne+', t unsigned DEFAULT NULL COMMENT 'ID predavaciho mereni - jalove-', t unsigned DEFAULT NULL COMMENT 'ID predavaciho mereni - jalove-'</pre>									
 post_try post_address device_download_data device_autoset_maxreg device_autoset_koef device_addr device_pin device_reconnect -con_timeout 	<pre>'description' ' 'post_city' van 'post_address' 'device_sync_m' 'device_autosen' 'device_autosen' 'device_autosen' 'device_autosen' 'device_autoren' i 'device_autoren' i 'device_pin' in' 'device_recomme</pre>	varchar(128) CHARACT varchar(128) CHARACT varchar(128) CHARACT ic`tinyint(1) DEF d_data`tinyint(1 maxreg`tinyint(1 kcef`double DEF int unsigned DEFAU it unsigned DEFAU ict`tinvint(1) DE	<pre>CTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_czech_ci DEFAULT NULL COMMENT 'Popis projektu ER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_czech_ci DEFAULT NULL COMMENT 'Mesto', ACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_czech_ci DEFAULT NULL COMMENT 'Mesto', AULT '0' COMMENT 'Synchronizovat cas zarizeni',) DEFAULT '1' COMMENT 'Stahovat data zarizeni', 1) DEFAULT '0' COMMENT 'Automaticky nastavit regulovane maximum', AULT '0' COMMENT 'Acoficient pro korekci maxima', LT '0' COMMENT 'Adresa zarizeni', 7 '0' COMMENT 'Aresa zarizeni', 1 '0' COMMENT 'Andresa zarizeni',</pre>	=								
serial_port_no	`conn_timeout` `serial port no	<pre>`con_timeout` int unsigned DEFAULT '0' COMMENT 'Timout pro pripojeni', `serial port no` int DEFAULT '1' COMMENT 'Cislo serial portu'.</pre>										
-serial_parity -serial_ctrl_dir -modem_phone_no -modem_port_no -modem_init -modem_driver -remote_host -remote_port -local_port = -reserved_power	<pre>parity ctl dir en_phone_no em_phone_no em_phone_no em_phone_no em_phone_no em_phone_no em_phone_no em_phone_no indem_phone_no' varchar(45) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_czech_ci DEFAULT NULL COMMENT 'Cislo vytaceneho m em_ott em_diver te_host ke_port port varchar(128) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_czech_ci DEFAULT NULL COMMENT 'Inicializace modemu', 'medem_init' varchar(128) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_czech_ci DEFAULT NULL COMMENT 'Inicializace modemu', 'medem_init' varchar(128) CHARACTER SET utf8mb3 COLLATE utf8mb3_czech_ci DEFAULT NULL COMMENT 'ovladac modemu', 'nemote_host' varchar(64) CHARACTER SET utf8mb3_COLLATE utf8mb3_czech_ci DEFAULT NULL COMMENT 'Hostitel pro TCP, UDP 'remote_host' int unsigned DEFAULT '0' COMMENT 'Port pro TCP, UDP', 'local_port' int unsigned DEFAULT '0' COMMENT 'Mistni port (UDP)',</pre>											
 dta_dwn_min_interval dta_dwn_en_from dta_dwn_en_to deleted ts ID_main_msr_ae_ri ID_main_msr_ae_re download_disabled reserved_power_ex ID_price_list smtp_srvs 	ID current_vt ▶ 1 1023	ersion compatible_version 10530 9130314	s 30.9.2023 1:26:36									

Správce dat v MaxComm 10

Pro lepší pochopení, jak program MaxComm ukládá data o spotřebě energií se podívejte do výpisu ve správci dat. Tabulka uprostřed je: **"data_recs**", kde se nachází záznamy zvoleného projektu setříděné dle data a času (po čtvrthodinách). V tabulce **"data_measures**" vpravo je výpis hodnot měření zvoleného projektu patřící označenému záznamu (spotřeba ve čtvrthodině).

	Projekty		🚺 Vlastnosti 🛛 🧮 Při		Připojené	? LOG	? LOG		iagnostika Přeh	nled I/O	8	Data
	Obnovit	Úpravy	Odstranit	Pr	řepočítat	<i>f</i> x ↓ Vzorec Transpo	ozice	 → Duplikovat	MWh kWh Převod Export	▶ Import		
	202 ¥ 202	4 Iadan	م		x			X				
		únor	Datum a čas	Tarif	Reg.Max.	Poslední změna	-	Vstup	Popis měření, jednotka	Но	dnota	Zařazení
8 vi		březen	12.3.2024 5:15:00	VT	/T 425 12.3.2024 5:35:24			▶ 1.M1	EE-P67-Hlavní-činné, MWh	1	0,052	1-Elektrická Energie
	_	-1	12.3.2024 5:30:00		425	12.3.2024 5:50:24	:24	2.M2	EE-P67-Hlavní-jalové, MVA	Arh	0,000	1-Elektrická Energie
		-2	12.3.2024 5:45:00	VT	425	12.3.2024 6:05:24		3.M3	EE-P67-Hlavní-jal. dod., M	VArh	0,000	1-Elektrická Energie
			12.3.2024 6:00:00	VT	425	12.3.2024 6:20:24		8.M8	EE-P6-H5-1 Vzduchotechn	iika hala 5,	0	1-Elektrická Energie
		-4	12.3.2024 6:15:00	VT	425	12.3.2024 6:35:24		9.M9	EE-P6-H5-2 Modulární link	a 1, MWh	0,001	1-Elektrická Energie
		6	12.3.2024 6:30:00	VT	425	12.3.2024 6:50:24		10.M10	EE-P6-H5-3 Modulární link	a 2, MWh	0,000	1-Elektrická Energie
		-7	12.3.2024 6:45:00	VT	425	12.3.2024 7:05:24		13.M13	EE-P6-H4-1 Kompresor 1,	MWh	0	1-Elektrická Energie
		-8	12.3.2024 7:00:00	VT	425	12.3.2024 7:20:24		14.M14	EE-P6-H4-2 Kompresor 2,	MWh	0	1-Elektrická Energie
		9	12.3.2024 7:15:00	VT	425	12.3.2024 7:35:24		16.M16	EE-P6 H5-činné, MWh		0,018	1-Elektrická Energie
			12.3.2024 7:30:00	VT	425	12.3.2024 7:50:24		17.M17	EE-P6-H5-jalové, MVArh		0	1-Elektrická Energie
		-11	12.3.2024 7:45:00	VT	425	12.3.2024 8:05:24		18.M18	EE-P6-H5-jal. dod., MVArh	I	0,000	1-Elektrická Energie
		12	12.3.2024 8:00:00	VT	425	12.3.2024 8:20:24		21	EE-T2-Hala1-Virtual, MWh		0,013	1-Elektrická Energie
			12.3.2024 8:15:00	VT	425	12.3.2024 8:35:24		21.M21	EE-P6-H4-3 Odsávání pily	DKLS, MW	0,001	1-Elektrická Energie
			12.3.2024 8:30:00	VT	425	12.3.2024 8:50:24		22	EE-P6-H4 virtual, MWh		0,016	1-Elektrická Energie
			12.3.2024 8:45:00	VT	425	12.3.2024 9:05:24	=	22.M22	EE-P6-H4-4 Odsávání pily	Lemuth, M	0,001	1-Elektrická Energie
			12.3.2024 9:00:00	VT	425	12.3.2024 9:20:24		23	EE-P6 činné -virtual, MWh		0,034	1-Elektrická Energie
			12.3.2024 9:15:00	VT	425	12.3.2024 9:35:24		23.M23	EE-P6-H4-5 Odsávání pily	Lemuth 2,	0	1-Elektrická Energie
			12.3.2024 9:30:00	VT	425	12.3.2024 9:50:24		24.M24	EE-P6-H4-6 Vzduchotechn	iika hala 4,	0	1-Elektrická Energie
			12.3.2024 9:45:00	VT	425	12.3.2024 9:59:58		25	EE-T2-Kompresory celkem	- virtual, N	0,004	1-Elektrická Energie
			12.3.2024 10:00:00	VT	425	12.3.2024 10:14:58		25.M25	EE-P6-H4-7 Pila LEMUTH 3	3, MWh	0,001	1-Elektrická Energie
5			12.3.2024 10:15:00	VT	425	12.3.2024 10:29:58		26.M26	EE-P6-H4-8 Pila LEMUTH 4	I, MWh	0,000	1-Elektrická Energie
	Statisti	ka dat:	12.3.2024 10:30:00	VT	425	12.3.2024 10:44:58		27.M27	EE-P6-H4-9 Pila LEMUTH 1	l, MWh	0,000	1-Elektrická Energie
	Záznamů celkem:	nů celkem:	12.3.2024 10:45:00	VT	425	12.3.2024 10:59:57		28.M28	EE-P6-H4-10 Kompresor 3	, MWh	0,000	1-Elektrická Energie
	6861		12.3.2024 11:00:00	VT	425	12.3.2024 11:20:24		31.M31	test		1	1-Elektrická Energie
Nejstarší záznam: 1.1.2024		si zaznam: 24	12.3.2024 11:15:00	VT	425	12.3.2024 11:35:24		32	EE-P7-virtual nocni doba, I	MWh	0	1-Elektrická Energie
	Poslední záznam:		12.3.2024 11:30:00	VT	425	12.3.2024 11:50:24		32	EE-P6-virtual nocni doba, I	MWh	0	1-Elektrická Energie
	12.3.2	024 11:45:00	12.3.2024 11:45:00 VT 425 12.3.2024 12:05:24									

Stahování dat

Hodnoty měření jsou organizovány po ¼ h záznamech. Nejdříve se ukládají do vyrovnávací paměti hardware (PLC), které je připojeno na výstupy elektroměrů. Z této paměti zařízení server MaxComm data stahuje a ukládá do databáze při navázání spojení, a to na pokyn uživatele nebo automaticky v nastaveném intervalu – viz úloha pro automatické stahování dat.

MODBUS TCP

Pokud potřebujete znát průběh spotřeby detailněji, použijte online připojení přímo do zmíněného PLC. Např. zařízení ATS-C120 (ATS-mini) má pro tyto účely připraven MODBUS TCP port 502. Informace o registrech jsou k dispozici na webu: <u>https://www.pk-elsys.cz/produkt/ats-c120</u>.

Příklady čtení z databáze

```
Seznam projektů:

SELECT

ID_project, description, ID_main_msr_active_import

FROM

projects

WHERE

deleted=0

ORDER BY

ID_project
```

Seznam všech definovaných měření jednoho projektu:

```
SELECT
ID_measure, msr_desc, msr_unit
FROM
prj_measures
WHERE
ID_project=1 AND deleted=0
ORDER BY
msr_position
```

Kde "1" je zadané ID projektu.

```
Dotaz na hodnoty předávacího měření – po 1/4h, jeden den
SELECT
    ID_project, ID_measure, data_dt, msr_value
FROM
    projects as p
    INNER JOIN data_recs as dr USING(ID_Project)
    INNER JOIN data_measures as dm FORCE INDEX(IDX_datarec_measure) ON
    dm.ID_datarec=dr.ID_datarec AND dm.ID_measure=p.ID_main_msr_active_import
WHERE
    p.ID_project = 1 AND
    data dt BETWEEN '2013-01-01' AND '2013-01-01 23:59:59'
```

ID hlavního měření se vyčítá přímo z projektu. Vrátí 96 řádků (24*4), za předpokladu, že hodnoty existují.

```
Dotaz na hodnoty libovolného měření – po 1/4h, jeden den

SELECT

ID_project, ID_measure, data_dt, msr_value

FROM

data_recs

INNER JOIN data_measures FORCE INDEX(IDX_datarec_measure)

USING(ID_datarec)

WHERE
```

MaxComm – externí přístup do databáze

```
ID_project = 1 AND ID_measure = 1 AND
data_dt BETWEEN '2013-01-01' AND '2013-01-01 23:59:59'
```

Vrátí 96 řádků (24*4), za předpokladu, že hodnoty existují. Pro delší časová období jako např. měsíc, je vhodné použít **agregaci hodnot:**

```
Dotaz na hodnoty měření – měsíční diagram po dnech
SELECT
  ID_project, ID_measure, MIN(data_dt), SUM(msr_value)
FROM
   data_recs
   INNER JOIN data_measures FORCE INDEX(IDX_datarec_measure)
USING(ID_datarec)
WHERE
   ID_project = 44 AND ID_measure = 1057 AND
   data_dt > '2023-01-01' AND data_dt < '2023-02-01'
GROUP BY
   DAY(data_dt)
```

Vrátí 31 řádků, pokud data v daném dnu existují.

Příklad použití souhrnné tabulky

Souhrnná tabulka obsahuje agregované (MIN, MAX, AVG, SUM) údaje všech měření po dnech. Přístup k datům za delší časové období se tím výrazně urychlí. Nyní načtení stejných dat, jako v předchozím příkladu, ale přes souhrnnou tabulku:

```
SELECT
  ID_project, ID_measure, data_date, sum_value
FROM
  data_measures_summary
WHERE
  ID_project = 44 AND ID_measure = 1057 AND
  data_date > '2023-01-01' AND data_date < '2023-02-01'
ORDER BY
  data_date</pre>
```

A zde data za celý rok po měsících:

```
SELECT
ID_project, ID_measure, MIN(data_date) as datum, SUM(sum_value)
FROM
data_measures_summary
WHERE
ID_project = 44 AND ID_measure = 1057 AND
data_date > '2023-01-01' AND data_date < '2024-01-01'
GROUP BY
MONTH(data_date)</pre>
```